



2020년 2월 5일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

배포일시	2020. 2. 5. (수)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조현훈 과장(043-870-5420)	담당자	김국호 연구사(043-870-5427)

전기요, 전기매트 등 6개 제품 리콜 명령

- 국표원, 부적합률 높은 겨울 전기용품 추가 안전성조사 결과 발표 -

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 '2019년 겨울용품 안전성 조사'*(19.12)에서 안전기준 부적합률이 높았던 겨울 전기 난방용품에 대해 추가 안전성조사(19.12~20.1)를 실시하였으며,

* '19년 안전성조사 결과, 겨울 전기 난방용품 22개 제품 중 16개 제품에 대해 리콜 명령 조치

○ 내부 전열소자 온도 기준치를 최대 35℃까지 초과하여 소비자가 사용 중에 화상이나 화재 위험성이 높은 전기요 3개 제품과 전기찜질기, 전기매트, 전기장판 각각 1개 제품 등 총 6개 제품에 대해 리콜 명령* 조치를 하였다.

* 제품안전기본법 제11조 (제품의 수거등의 명령 등)

○ 또한, 안전기준에는 적합했으나, '저온화상에 대한 주의문구' 누락, '정격입력' 표시 부적합 등 표시사항을 위반한 2개 제품에도 개선 조치 권고를 하였다.

< 조사 결과 개요 >

- 조사대상 : 전기요, 전기찜질기, 전기매트, 전기장판 등 총 10개 제품
- 리콜대상 : 전기요 3개, 전기찜질기, 전기매트, 전기장판 각각 1개 등 총 6개 제품

사진	제품명 (모델명)	사업자명	인증번호	부적합내용
	전기요 (HG-A301, HG-A302, HG-B303, HG-B304)	(주)대호플러스	HH071508-14007	온도기준치 초과 (기준값: 95 ℃ / 측정값: 98.4 ℃)

	전기요 (DB-1505S)	동부이지텍	HH071687-15002	온도기준치 초과 (기준값: 95 ℃ / 측정값: 98 ℃)
	전기요 (WT-27)	(주)원테크	HH071450-18007A	온도기준치 초과 (기준값: 95 ℃ / 측정값: 120.3 ℃)
	전기매트 (KLB-300)	대상의료기	HH071179-13014B	온도기준치 초과 (기준값: 95 ℃ / 측정값: 130 ℃)
	전기장판 (CS-1800)	(주)한일	HC07149-15005	온도기준치 초과 (기준값: 95 ℃ / 측정값: 105.7 ℃)
	전기찜질기 (DE-01)	(주)프로텍 메디칼	HD07224-19018	온도기준치 초과 (기준값: 140 ℃ / 측정값: 161.8 ℃)

□ 이번에 리콜 명령을 내린 6개 제품은 시중판매를 원천 차단조치하기 위해 2.5일자로 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 행복드림(www.consumer.go.kr)에 공개하고, 제품안전 국제공조 일환으로 OECD 글로벌리콜포털(globalrecalls.oecd.org)에 등록하였다.

○ 이와 함께 전국 유통매장과 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매 차단시스템에도 등록하면서, 소비자·시민단체와 연계하여 리콜정보 공유 등의 홍보강화로 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정이다.

□ 국표원은 수거되지 않은 리콜제품이 발견되면 국민신문고 또는 한국 제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 수입·판매사업자로부터 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 것을 당부하였다.

※ [붙임] 제품별 리콜공표문



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 김국호 연구사(043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	전기매트	모델명	KLB-300
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	대상의료기	인증/신고번호	HH071179-13014B (인증모델 : KLB-300)
	대표자명	양민우	인증/신고일자	2018.01.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<p>○(최중결함) : 온도상승 시험 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ (정상상태) / 측정값: 130 ℃ <p>○(경결함)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 누락 a. KC마크, 제조국, 2종기기 마크, 제조년월 누락 2. 입력 및 전류 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시: 50 W, 측정: 60 W - 오차: +20 % / 허용 오차: -20 % ~ +10 % 		
	위해 정보	<p>○잘못된 정보제공의 우려가 있음</p> <p>○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	대상의료기	연락처	031-544-7535

